

# TV Instructions

## 1.

**[ENG]** On the table, you will find 2 remote controls: the "D3" remote and the "LG" remote.

**[DE]** Auf dem Tisch finden Sie 2 Fernbedienungen: die „D3“-Fernbedienung und die „LG“-Fernbedienung.

**[IT]** Sul tavolo troverete 2 telecomandi: il telecomando "D3" e il telecomando "LG".

## 2.

**[ENG]** The "LG" remote is used exclusively for turning the TV on and off. The "D3" remote is for changing channels, adjusting the volume, etc.

**[DE]** Die „LG“-Fernbedienung dient ausschließlich zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers. Die „D3“-Fernbedienung wird zum Umschalten der Programme, zur Lautstärkeregelung usw. verwendet.

**[IT]** Il telecomando "LG" serve esclusivamente per accendere e spegnere la TV. Il telecomando "D3" serve per cambiare canale, regolare il volume, ecc.

## 3.

**[ENG]** D3 remote: set to STB. When you press any button, the light on the STB button should turn on. If the TV button lights up instead, press the STB button to activate the remote.

**[DE]** D3-Fernbedienung: auf STB einstellen. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, sollte die STB-Taste aufleuchten. Wenn stattdessen die TV-Taste leuchtet, drücken Sie die STB-Taste, um die Fernbedienung zu aktivieren.

**[IT]** Telecomando D3: impostare su STB. Quando si preme un qualsiasi tasto, dovrebbe accendersi la luce sul tasto STB. Se invece si accende la luce sul tasto TV, premere il tasto STB per attivare il telecomando.

## 4.

**[ENG]** The LG remote must be set to TV. When you press any button, the light on the TV button should turn on. If it doesn't, press the TV button.

**[DE]** Die LG-Fernbedienung muss auf TV eingestellt sein. Wenn Sie eine Taste drücken, sollte die TV-Taste leuchten. Wenn nicht, drücken Sie die TV-Taste.

**[IT]** Il telecomando LG deve essere impostato su TV. Quando si preme un tasto, dovrebbe accendersi la luce sul tasto TV. Se non si accende, premere il tasto TV.

## 5.

**[ENG]** The receiver (black box on the table) must have a green light on, indicating that it is turned on.

**[DE]** Am Receiver (schwarze Box auf dem Tisch) muss ein grünes Licht leuchten, was bedeutet, dass er eingeschaltet ist.

**[IT]** Il ricevitore (scatola nera sul tavolo) deve avere una luce verde accesa, il che significa che è acceso.

## 6.

**[ENG]** The TV input should be set to HDMI 1. If necessary, press the "Input" button on the LG remote and select HDMI 1.

**[DE]** Der Eingang des Fernsehers sollte auf HDMI 1 eingestellt sein. Falls nötig, drücken Sie auf der LG-Fernbedienung die Taste „Input“ und wählen Sie HDMI 1 aus.

**[IT]** L'ingresso della TV deve essere impostato su HDMI 1. Se necessario, premere il tasto "Input" sul telecomando LG e selezionare HDMI 1.